

WATERVERLIJMBAAR VILT

Wijze van aanbrengen:

- * Maak het te beplakken (poreuze) oppervlak schoon en vetvrij.
- * Maak de oppervlakken van zowel de zelfkleeflaag op het vilt als dat waarop het vilt wordt aangebracht, nat met (warm) water.
- * Laat gedurende ca. 1 minuut het water op de zelfkleeflaag inwerken.
- * Breng het vilt op de vochtige plaats aan en druk het aan.
- * Na enige uren, afhankelijk van de ondergrond en omgevingstemperatuur, kan het vilt worden belast. (uiteindelijke hardheid na 24 uur)

PASTILLE FEUTRÉ À BASE D'EAU ET COLLE

Mode d'application:

- * Nettoyez et dégraissez la surface (perméable) à coller.
- * Humidifiez avec de l'eau (chaude) la surface du meuble ainsi que la partie collante de la pastille feutré.
- * Laissez pénétrer l'eau pendant environ 1 minute sur la surface autocollante.
- * Appliquez la pastille feutré sur un endroit humide et bien appuyer.
- * Après quelques heures selon la qualité du meuble et la température ambiante le feutre peut être chargé. (ducir après 24 heures)

FILZUNTERLEGER MIT WASSERLÖSLICHER KLEBER

Gebrauchsanweisung:

- * Die zu klebende Stelle (porös) reinigen und entfetten.
- * Die zu klebende Stelle und die selbstklebende Schicht des Filzes leicht anfeuchten mit (warm) wasser.
- * Ca. 1 Minute einziehen lassen.
- * Filz auf der feuchten Stelle andrücken.
- * Abhängig von Untergrund und Umgebungstemperatur kann die beklebte Stelle nach einigen Stunden belastet werden.

WATER-GLUED FELT

Directions for use:

- * Clean the area (porous) where the felt is to be attached
- * Using warm water, wet the glue layer on the felt and the area where the felt is to be attached.
- * Leave for approx. 1 minute.
- * Attach the glue layer of the felt to the designated area and press firmly.
- * The felt can be used within an hour or two, depending on the room temperature.